

# Cuizimate

MODERN • LIFESTYLE

Instruction Manual


คู่มือการใช้งาน



**ELECTRIC GRILL**

**MODEL : RBSGRILL**

**1300 W 220 V 50 Hz**



## เตาปิ้งไฟฟ้า รุ่น RBSGRILL

1300 วัตต์ 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์



ถึงท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน  
ขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจเลือกใช้  
ผลิตภัณฑ์ของเรา ด้วยประสบการณ์  
และการออกแบบที่ทันสมัยและโดดเด่น  
ของผลิตภัณฑ์ที่มากด้วยคุณสมบัติประโยชน์  
ในการใช้งานจะสามารถตอบสนองความ  
พึงพอใจในการใช้งานของท่านได้อย่างคุ้มค่า  
คำแนะนำ

โปรดอ่านและทำความเข้าใจคู่มือฉบับนี้  
รวมทั้งป้ายฉลากต่างๆ ที่ติดกับตัวเครื่อง  
อย่างดีก่อนการใช้งาน โปรดเก็บรักษาคู่มือนี้  
ไว้กับตัวผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานใน  
ครั้งต่อไป ก่อนใช้งานควรแน่ใจว่าบุคคล  
ที่ใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องทุกคนนั้น  
มีความรู้และเข้าใจคู่มือฉบับนี้

### ส่วนประกอบ

- สวิตช์ควบคุมการทำงาน
- ไฟแสดงสถานะ
- ขาและมือจับทำจากเทอร์โมพลาสติก
- ตะแกรงย่างอาหาร
- ถาดใส่น้ำและรองน้ำมัน

F. ตัวเครื่อง

G. ปลั๊กและสายไฟ



คำเตือนเพื่อความปลอดภัย

- กรุณาเก็บรักษาคู่มือการใช้งานนี้ไว้  
เพื่อประโยชน์ในการใช้งานในครั้งต่อไป
- ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับการใช้งานใน  
ครัวเรือนเท่านั้น ไม่เหมาะสำหรับการใช้งาน  
ในเชิงพาณิชย์
- ควรแน่ใจว่าได้เติมน้ำลงในถาดรอง  
(E) แล้วเพื่อป้องกันความร้อนที่อาจทำให้  
เกิดความเสียหายกับพื้น โต๊ะที่วางเครื่องอยู่  
และเติมน้ำให้เพียงพอจนกว่าจะใช้งานเสร็จ  
และคอยระวังไม่ให้น้ำในถาดรองแห้ง  
ในระหว่างใช้งานการเติมน้ำลงในถาดรอง  
ยังช่วยลดกลิ่นและควันจากการปิ้งย่าง
- ไม่ควรสัมผัสมือจับถาดรองในขณะที่  
ที่ใช้งานเครื่องอยู่ ควรรอให้เครื่องเย็นลง  
ก่อน จึงค่อยดึงถาดรองออกมา
- ก่อนเริ่มใช้งาน หรือเมื่อต้องการทำ  
ความสะอาดเครื่องหรือเมื่อเครื่องชำรุดควร  
หมุนสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ใน  
ตำแหน่งปิดเครื่อง (OFF) และในการถอด  
ปลั๊กออกจากเต้าเสียบไม่ควรถอดปลั๊กด้วย  
การดึงที่สายไฟ ควรจับบริเวณหัวปลั๊ก  
แล้วดึงออก
- ควรระวังในการใช้งานบริเวณที่มีเด็กอยู่

และไม่ควรละทิ้งเครื่องในขณะที่ใช้งานอยู่

7. ควรดูแลตรวจสอบเครื่องและสายไฟอย่างสม่ำเสมอหากพบจุดที่ผิดปกติหรือจุดที่เกิดความเสียหายให้หยุดใช้งานทันที

8. ไม่ควรแกะหรือถอดเครื่องเอง ในกรณีที่เครื่องเกิดความผิดปกติหรือเสียหายให้ติดต่อกับศูนย์ตัวแทนจำหน่ายเพื่อปรึกษาช่างผู้มีความชำนาญ

9. เก็บเครื่องให้ห่างจากบริเวณที่มีความร้อนและปราศจากความเปียกหรือชื้น

10. ไม่ควรใช้งานเครื่องกลางแจ้งหรือนอกตัวอาคาร

11. ไม่ควรเก็บเครื่องในที่ที่มีความแฉะหรือเปียกชื้นและไม่ควรใช้งานเครื่องในขณะที่มือเปียก

12. ควรปิดการใช้งานหากเครื่องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น

13. เครื่องนี้ใช้สำหรับประกอบอาหารเท่านั้น

14. ก่อนเริ่มใช้งานควรแน่ใจว่าคุณได้วางตะแกรงถาดปิ้งย่างลงไปบนเครื่องแล้ว

15. ก่อนใช้งานควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระแสไฟฟ้าของเครื่องตรงกับกระแสไฟฟ้าในบ้านของท่านโดยตรวจสอบจากฉลากใต้เครื่อง

16. ควรระวังความร้อนจากเครื่องควรสวมถุงมือหากต้องสัมผัสเครื่องหลังการใช้งานเสร็จใหม่ๆหรือขณะที่เครื่องมีความร้อนอยู่

17. ขณะใช้งานเครื่องจะมีความร้อนมากจึงควรวางเครื่องให้ห่างจากวัตถุไวไฟหรือวัสดุที่เผาไหม้ได้ง่าย เช่น ผงแป้ง ผ้าม่าน กระดาษ ไม่ขีดไฟ

### ข้อควรระวัง

- ไม่ควรถอด ประกอบ หรือตัดแปลงเครื่องให้ผิดไปจากสภาพเดิมเพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของท่านได้

- ไม่ควรให้เด็กเล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า เพราะอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บและทำให้เครื่องเสียหายได้

- ไม่ควรเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับพร้อมๆ กันหลายๆ อันเพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและเป็นสาเหตุของอัคคีภัยได้

- ไม่ควรจับปลั๊กหรือใช้งานเครื่องในขณะที่มือเปียกเพราะอาจทำให้ไฟช็อตและเกิดการบาดเจ็บได้

- ในการทำความสะอาดเครื่องไม่ควรให้ตัวเครื่องเปียกน้ำเพราะอาจทำให้เกิดไฟช็อตในการใช้งานครั้งต่อไปได้

- ไม่ควรเช็ดทำความสะอาดเครื่องด้วยสารระเหยใดๆ เนื่องจากจะทำให้เครื่องชำรุดเสียหายหรือ สิ้นสุด ลอก

- ควรเก็บเครื่องให้ห่างจากแหล่งความร้อนเพราะอาจทำให้พลาสติกบริเวณตัวเครื่องละลายและอาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้

- ไม่ควรให้น้ำกระเด็นโดนตัวเครื่องใน

ขณะที่เครื่องทำงานอยู่ เพราะอาจทำให้  
เครื่องหยุดทำงาน หรือทำให้เครื่องแตกหัก  
ชำรุด เสียหายได้

- ไม่ควรเก็บเครื่องในสถานที่ที่เปียก  
ชื้นควรเช็ดและทำให้พื้นที่นั้นให้แห้งก่อนการ  
เก็บเครื่องเพราะอาจทำให้เครื่องเป็นสนิม  
ผุพัง หรืออาจทำให้เครื่องชำรุดเสียหาย
- ควรแน่ใจว่าปลั๊กและสายไฟมิได้ถูก ทิ่ม  
เจาะ เสียหายด้วยสิ่งของที่หนักหรือมีคม  
เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและเป็น  
สาเหตุของอัคคีภัยได้

- ไม่ควรถอดปลั๊กออกด้วยการดึงที่  
สายไฟเพราะเป็นสาเหตุให้สายไฟและปลั๊ก  
เสียหายก่อให้เกิดอันตรายได้

- ควรถอดปลั๊กออกทุกครั้งหากไม่ได้  
ใช้งานแล้วเพราะการเสียบปลั๊กทิ้งไว้นาน  
ไม่ใช้งานอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้

- ไม่ควรสัมผัสที่ปลั๊กหากมีกระแสไฟฟ้า  
จะทำให้เกิดการระเบิดของแก๊สและทำให้เกิด  
อัคคีภัยได้

- หลังการทำความสะอาดควรเช็ดชิ้นส่วน  
ต่างๆให้แห้งก่อนการประกอบและจัดเก็บ  
เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้

- เครื่องนี้เหมาะสำหรับการใช้งานภายใน  
ประเทศไทยเท่านั้น

### คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

ดาบี่ยังนี้นอกจากจะเหมาะสำหรับการย่าง  
โดยเฉพาะแล้วยังสามารถประกอบอาหารได้

อีกหลากหลายประเภท

- สร้างความสุขและสนุกสนานด้วยการ  
ทำอาหารง่ายๆ บนโต๊ะอาหารของคุณ

- ทำอาหารเพื่อสุขภาพโดยไม่ต้องใช้น้ำมันและ  
ใคร่สชาติธรรมชาติของอาหาร

- ย่างอาหารได้หลากหลายประเภท เช่น  
เนื้อเปิด ไก่ ไส้กรอก อาหารทะเล และผัก  
หลากหลายชนิดสำหรับการสังสรรค์ต่างๆ

- ตะแกรงปิ้งย่างแบบพิเศษช่วยป้องกัน  
อาหารติด

- สามารถใช้งานปิ้งย่างได้หลายแบบ เช่น  
การย่างให้เกรียม การย่างธรรมดา การย่าง  
เพื่ออุ่นอาหาร และอื่นๆ

- สามารถละลายน้ำแข็งจากอาหารแช่แข็ง  
ได้อย่างรวดเร็ว

- สามารถปรับอุณหภูมิความร้อนให้  
เหมาะสมตามประเภทของอาหาร และมั่นใจ  
ได้ว่าอาหารที่ทำแล้วสุกทั่วถึงกัน

- ใช้งานสะดวกและง่ายดายกว่า ด้วย  
ตะแกรงย่างอาหาร ที่แยกการทำงานกัน  
อย่างเป็นสัดส่วนทำความสะอาดง่าย



### วิธีการใช้งาน

#### ก่อนการใช้งานครั้งแรก

- แกะกล่องและอุปกรณ์ในการแพ็คเกจ  
ออกจากตัวผลิตภัณฑ์ให้หมด

- ทำความสะอาดตะแกรงหรืออัดปิ้งย่าง  
ก่อนการใช้งานครั้งแรก(ดูคำแนะนำในการ

ทำความสะอาดและการดูแลรักษา)

- ในการใช้งานครั้งแรกอาจมีกลิ่นและควันเล็กน้อยออกมาจากเตาปิ้งย่าง ซึ่งเป็นปกติ เนื่องจากขดลวดทำความร้อนถูกเคลือบไว้เพื่อช่วยรักษาขดลวดไว้ในขณะที่ยังไม่ได้ใช้งาน

- ควรระวังเศษกระดาษหรือวัสดุที่อาจตกลงจะทำให้เกิดการเผาไหม้บนเตาปิ้งได้

### การใช้งานประกอบอาหาร

- ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระแสไฟฟ้าของเครื่อง ตรงกับกระแสไฟฟ้าในบ้านของท่านโดยตรวจสอบจากฉลากใต้เครื่อง

- ก่อนเสียบปลั๊กเตาปิ้งย่างเข้ากับเต้ารับ ควรหมุนสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในตำแหน่งปิดเครื่อง (Off)

- เติมน้ำลงไปในถาดรอง (E) ก่อนเริ่มการปิ้งหรือย่างเพื่อลดความร้อนจากเตาปิ้งที่อาจทำให้พื้นโต๊ะที่วางเครื่องอยู่เสียหาย เติมน้ำให้เพียงพอจนกว่าจะใช้งานเสร็จและคอยระวังไม่ให้น้ำในถาดรองแห้งในระหว่างใช้งาน

- เมื่อเสียบปลั๊กเตาปิ้งเข้ากับเต้ารับ ปรับอุณหภูมิไปที่ตำแหน่งสูงสุดเพื่อให้เตาปิ้งร้อนเต็มที่ แล้วจึงค่อยปรับลงมาให้เหมาะสมกับประเภทของอาหาร

- วางอาหารที่ต้องการปิ้งย่างให้อยู่บริเวณกลางตะแกรง ไม่ควรใส่อุปกรณ์ที่มีความคมบนตะแกรงปิ้งเพราะจะทำให้เกิดรอย

บุชชิดและทำลายพื้นผิวของตะแกรง

- ในระหว่างการประกอบอาหาร ท่านสามารถเลือกระดับความร้อนให้เหมาะสมกับประเภทของอาหาร โดยการหมุนสวิตช์ควบคุมการทำงาน

- ขณะที่เตาปิ้งย่างกำลังทำความร้อน ไฟแสดงสถานะจะติดขึ้นจนกระทั่งอุณหภูมิของเตาปิ้งย่างถึงระดับที่ต้องการ ไฟแสดงสถานะการทำงานจะดับลงและติดขึ้นใหม่เมื่ออุณหภูมิลดต่ำลงและเตาปิ้งย่างจะทำความร้อนอีกครั้ง

- เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ควรหมุนสวิตช์ควบคุมการทำงานไปอยู่ในตำแหน่งปิดเครื่อง Off แล้วจึงถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ

- รอให้เตาปิ้งย่างเย็นลง แล้วจึงนำตะแกรงปิ้งย่างออกจากฐานเครื่อง

### คำชี้แจงเพิ่มเติม

ในการใช้งานครั้งแรกอาจมีกลิ่นและควันออกมาที่เครื่องเป็นเรื่องปกติและไม่ใช่อันตราย ซึ่งเกิดจากการเคลือบขดลวดทำความร้อนเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่อง ก่อนการใช้งานปิ้งหรือย่างอาหาร ควรเปิดเครื่องทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที

## สูตรอาหารแนะนำ

### ชี้โครงแกะย่างสมุนไพร

#### ส่วนผสม

ชี้โครงแกะ	500	กรัม			
ใบไทม์	100	กรัม	น้ำตาล	1 1/2	ช้อนโต๊ะ
โรสแมรี่	100	กรัม	เกลือ	1/4	ช้อนชา
พาสเลย์	50	กรัม	พริกไทย	1	ช้อนชา
น้ำมันหอย	3	ช้อนโต๊ะ	พริกขี้หนู	(ปริมาณตามชอบ)	



#### วิธีการทำ

- นำชี้โครงแกะมาล้างให้สะอาด พักไว้
- นำใบไทม์, โรสแมรี่ และ พาสเลย์มาซอยใช้สำหรับหมักชี้โครงแกะ
- ตามด้วยน้ำมันหอย, น้ำตาล, เกลือ, พริกไทย และ พริกขี้หนู  
อาจจะเพิ่มส่วนผสมในการปรุงรสต่างๆ ตามชอบ ทั้งส่วนผสมให้หมักให้เข้าเนื้อ
- นำส่วนผสมที่หมักเข้าที่แล้วไปย่างด้วยไฟปานกลาง เมื่อสุกสามารถจัดเสิร์ฟได้ทันที

### ข้าวเหนียวปิ้งไส้เผือก

#### ส่วนผสม

ข้าวเหนียว	1	กก.			
มะพร้าวขูดมาคั้นให้ได้น้ำกะทิ	1	กก.	เผือก	1	หัว
น้ำตาลทราย	1/2	กก.	น้ำตาลปีบ	1	ถ้วยตวง
เกลือ	1/2	ช้อนชา	น้ำสะอาด	1/4	ถ้วยตวง



#### วิธีการทำ

- นำข้าวเหนียวมาขาวน้ำให้สะอาด (กรณีเป็นข้าวใหม่แช่น้ำประมาณ 3 ชั่วโมง หากเป็นข้าวเก่า ให้แช่น้ำข้ามคืน)
- นำข้าวเหนียวไปนึ่งให้สุก
- ระหว่างรอนึ่งข้าวเหนียว ให้นำน้ำกะทิมาเคี่ยวกับน้ำตาล และ เกลือให้เข้ากัน
- เมื่อข้าวเหนียวสุกให้นำมาผสมกับน้ำกะทิ ขณะที่ส่วนผสมทั้ง 2 อย่างยังร้อนอยู่ ให้ปิดฝาพัก

ไวประมาณ 2-3 ชม.

- นำเผือกปิ้งหรือต้มให้สุก จากนั้นมายีให้ละเอียด ผสมกับน้ำตาลปีบ และ น้ำ 1/4 ถ้วยตวง กวนจนส่วนผสมเหนียวได้ที่

- นำใบตองมาฉีกให้ไดขนาดพอเหมาะ วางใบตองซ้อนกัน 2 แผ่น ตักข้าวเหนียวประมาณ 2 ช้อนโต๊ะ ตามด้วยไส้เผือกกวนอีก 1 ช้อนโต๊ะ ตักข้าวเหนียวปิดทับด้านบน ห่อใบตองปิดทับ แล้วกลัดด้วยไม้กลัด หรือจะเปลี่ยนวิธีการห่อใบตองให้เป็น รูปกรวยก็ได้ จากนั้นนำไปย่างไฟอ่อนๆ จนเหลือง

### สลัดผักย่างราดเพรสโตซอส



#### ส่วนผสม เพรสโตซอส

ถั่วไพ่นัท	100	กรัม
ใบโหระพาฝรั่ง	1	ถ้วยตวง
กระเทียม	1-2	กลีบ
พามิซานชีสขูดฝอย	200	กรัม
น้ำมันมะกอก	8	ช้อนโต๊ะ
ปลาแอนโชวี	1	ตัว (ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้)
เกลือ		
พริกไทย		

#### ส่วนผสม ผักย่าง

ทานสามารถเลือกชนิดผักและปริมาณผักได้ตามความต้องการ	
ซูกินี	หัวหอมใหญ่
มะเขือม่วง	มะเขือเทศ
แครอท	น้ำมันมะกอก
หน่อไม้ฝรั่ง	เกลือ
ผักกาดหอมบัตเตอร์เสด	พริกไทย
พริกยักษ์ (สีแดง, เขียว, เหลือง)	

#### วิธีการทำ

- เริ่มทำส่วนผสมเพรสโตซอส โดยนำส่วนผสมทุกอย่างมาปั่นเข้าด้วยกันด้วยเครื่องปั่น ยกเว้นเกลือ และ พริกไทย ค่อยๆ ใส่ปรุงรสตามชอบ

- นำผักที่เตรียมไว้มาล้างให้สะอาด หั่นให้เป็นลักษณะเป็นแผ่นๆ ก่อนจะนำไปย่างให้ทาเคลือบด้วยน้ำมันมะกอก ส่วนหน่อไม้ให้หั่นเป็นแท่งและโรยด้วยเกลือและพริกไทยเล็กน้อย ทิ้งไว้สักครู่ก่อนย่าง

- นำผักไปย่างในเตาย่างไฟฟ้า เมื่อผักย่างได้ที่ให้นำมาเรียงเป็นชั้นๆ บนจานราดด้วยเพรสโตซอสก่อนเสิร์ฟ



นอกจากเตาปิ้งไฟฟ้ารุ่นนี้ ลูกค้าท่านอื่นๆ ยังสนใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Cuizimate รุ่นอื่นๆ เช่น  
สินค้าหม้อนึ่งไฟฟ้า RBSSTEAMER, เครื่องปั่นและเตรียมอาหารเนกประสงค์ RBSFOODPREP  
โดยท่านสามารถสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้จากแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า โรบินสันทุกสาขา



### การทำความสะอาดและดูแลรักษา

1. ล้างตะแกรงปิ้งย่าง ด้วย ฟองน้ำ, ผา หรือแปรงขนนุ่มในน้ำอุ่นหรือน้ำธรรมดา ไม่ควรล้างหรือขัดด้วยใยขัดที่อาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนกับตะแกรง
2. ถอดปลั๊กออกทุกครั้งหลังใช้งานและ ไม่ควรล้างเครื่องจนกว่าเครื่องจะเย็นลง หลังจากล้างแล้วจึงเช็ดด้วยผ้าแห้ง
3. ทำความสะอาดตัวเครื่องด้วยการเช็ดด้วยผ้าหมาดๆ



### เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

- สัญญาการรับประกันมีระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ท่านซื้อสินค้า ( รับประกัน เฉพาะฮีทเตอร์ )
- การรับประกันจะมีผลกับความบกพร่อง ที่เกิดจากความผิดพลาดของบริษัท เท่านั้น ทางบริษัทจะไม่รับประกันสินค้า ที่เสียหายจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตาม คำแนะนำในคู่มือนี้เด็ดขาดรวมถึงการตกแต่ง การสีกหรือจากการใช้งาน
- หากท่านดัดแปลง เปลี่ยนชิ้นส่วนใดๆ ที่ไม่ใช่อุปกรณ์ที่มาเป็นชุดของผลิตภัณฑ์ การรับประกันสินค้าถือว่าเป็นโมฆะทันที


- หากเครื่องของท่านเกิดความเสียหาย แล้วยังอยู่ในเงื่อนไขของการรับประกัน ท่านสามารถส่งเครื่องมายังศูนย์ตัวแทน จัดจำหน่ายได้โดยบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ ให้เรียบร้อยแล้วเขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์และเขียนสาเหตุที่ส่งเครื่องมา ว่าเป็นเพราะเหตุใดพร้อมแนบสัญญา การรับประกันมาด้วย

### สินค้าจะหลุดพ้นจากการรับประกันเมื่อ

- เสียหายจากการใช้งานไม่ถูกต้อง (ไม่ ปฏิบัติตามคู่มือ)หรือดัดแปลงสินค้า
- เสียหายจากการขนส่ง
- เสียหายจากการใช้งานเป็นประจำหรือ ขาดการดูแลรักษาเครื่อง
- เสียหายจากการสูญหาย หรือชิ้นส่วน บางอย่างหายไปจากการถอดประกอบ สินค้า

### หมายเหตุ

- รับประกันเฉพาะในพื้นที่รับประกัน เท่านั้น
- เพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพสินค้า บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



## ELECTRIC SMOKLESS GRILL

MODEL: RBSGRILL

1300 W 220 V 50 Hz



**Dear Customer**

Thank you for choosing our appliance. The experience, design, feature and technology of this appliance, as well as the strict quality controls used during manufacture, will provide full satisfaction for many years.

### Introduction

Carefully read and understand this manual and any label attached to the tool before use. Keep these instructions with the product for future reference. Ensure all persons who use and service this product are acquainted with this manual.

### Description

- A. Thermostat switch
- B. Pilot lamp
- C. Thermoplastic feet and handles
- D. Grill plate
- E. Drip tray

F. Body

G. Plug and cord



### Tip&safety precautions

1. Please conserve this instruction carefully for future use.
2. This device is only intended for domestic use.
3. Make sure to put some water in the drip tray before use to prevent overheating the table, and keep enough water in it when using out.
4. Never touch the handle of the drip tray during use. Wait until it has cooled down before you pull it out.
5. Please turn off the power before using, clean out or broken, don't take the plug from the wall socket by pulling out the wire directly.
6. Keep children from the device and do not leave the device unattended during use.
7. Please check the device and the electrical wire timely, and stop using if you find some

problems of the device.

8. Don't disassemble the device or plug when it's broken, you should call your service center to repair it.

9. Keep the device away the place of high temperature ray and wetly.

10. Please don't use it for outdoors.

11. Don't keep the device in the watery environment; don't operate the device with wet hands.

12. Please turn off the power supply in the watery environment.

13. This device is only used in cooking.

14. Make sure to put on the grill plate before using.

15. Check if the power of the device is suitable for that you desire before use.

16. Avoiding being burned, please wear a glove to operate when the device doesn't cool down when or after using.

17. The temperature of the

surface will be very high when using, please keep it away from tinder.

### **Warning**

- Don't disassemble or repair by yourself. It may lead to short circuit or device broken.

- Don't let the children climb on the device. It may lead to be wounded or device broken.

- Don't share the plug socket with the other electric appliance at the same time. It may lead to fire.

- Don't touch the power supply or switch with wet hands. It may lead to short circuit.

- Don't spill the water on the device directly when cleaning. It may lead to short circuit.

- Don't clean it with volatility substance. It may lead to damage or fade.

- Do keep it away from the heat object. It may lead to fire in case of plastic thaw.

- Don't splash water on the device when using. It may

lead to conk out or get an electric shock broken.

- Don't keep it in the watery environment, but dry it for preservation. It may lead to rust or conk out.

- Please make sure the plug is not pressed or pierced by anything heavy or acuminate. It may cause a fire or short circuit.

- Don't cut off the power supply by pulling out the plug with the electric wire. It may lead to the wire broken

- Please pull out the plug if unused. It may lead to conk out.

- Don't touch the plug if there is gas leaking. It may lead to exploding or fire.

- After cleanout, it should be dried off in separate parts before assembly. It may lead to conk out or short circuit.

- This device is only intended for domestic use.

## **Special notice**

It is normal that there is some smoke in the first time, which could protect the layer as to protect the device.

Please keep it in start-up for 5 minutes before use.

## **Product character**

Electronic grill not only can use for BBQ but also can cook.

- An easy, funny way to entertain with tabletop cooking.

- Oil free cooking brings out the natural flavor of the food for healthier meals.

- Grill a variety of meats, poultry, sausage, seafood and vegetables while socializing at the table.

- This special grill plate can prevent the food sticking on it.

- It can cook in different ways such as parching, grilling, heating up and so on.

- Frozen food can be thawed quickly.

- It can be set in suitable

temperature with different kind of food, and ensure food is cooked evenly and thoroughly.

- More convenient to cook with grill plate separately and individually.



### Instruction for use

#### **Before first use**

- Remove all the packaging material
- Clean the unit and drawer before using it for the first time (see Maintenance and cleaning method)
- It is normal that there can be some smells or smokes when using it for the first time.
- Be careful to remove residues left over from the manufacturing process, as it may burn on the grill plate.

#### **Operation**

- Before connecting the appliance to the power source, check that the current and power match those given on the rating label.

- Before plug in the appliance, be sure that the temperature control switch is in the “Off” position

- Fill the water on the tray (E) to prevent overheating the table or surface, and keep enough water in it when using out

- When start the operation, turn the thermostat switch to maximum level and wait for a moment. Then turn down the switch to the desired level.

- Place the stuff to grill at the center of the grill plate. Do not use any metallic or sharpened tool that could damage the non-stick coating on the plate.

- This electric grill has thermostat to control the temperature, you can adjust the heating level by adjust the thermostat switch

- After used, turn the thermostat switch to “Off” position before unplug the appliances from electrical outlet.

- Before cleaning, wait until the unit to cool down then remove the grill plate from the body



### Maintenance & Cleaning

1. Wash the iron mesh with a soft cloth or brush in warm and abludent water, but don't wash it with abrasive.
2. Pull out the plug after using, and don't wash it until it cools down inside and outside then dry it with a dry cloth.
3. Clean the surface of body with moistened cloth.



### Warranty:

#### Warranty heater only

- Damage or defective from delivery.
- Damage or defective from manufacturer, dealer & service.
- 2 year warranty for house hold use only.
- Use according to this instruction carefully

#### Warranty is expired when (void of warranty)

- Damage or defect from misunderstand how to use or service from non authorized people.
- Electrical shock or any electrical problem.
- Lost or damage some part by accident or natural damage.
- Some parts are shelf life, need replacement.

#### Note :

- Service is available only in Bangkok.
- This instruction may be changed with out prior notice.
- Company reserved the right to change all details before notice.
- Company reserved the right to change all details before notice.

# Cuizimate

---

MODERN • LIFESTYLE

## จัดจำหน่ายโดย

บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)

9/9 ชั้น 14-17 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

## ศูนย์บริการ

บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด 46/178 ชั้น 3 หมู่ 2 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม  
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 0-2363-7757-62